

## iPod/iPhone適合表

〈対象ユニット〉

モニター付DVD/CD/USBプレーヤー

AM/FMラジオ付CD/USBプレーヤー

〈品番／型番〉

99000-79AR1-000 (FH-7100DVDZS)

99000-79AR0-000 (DEH-5100ZS)

iPod/iPhone接続時に必要となるもの

・99000-79AR0-000 (DEH-5100ZS)

⇒iPod/iPhoneに付属のケーブルをご使用ください。

・99000-79AR1-000 (FH-7100DVDZS)

⇒Lightningコネクタの場合、iPod/iPhoneに付属のケーブルをご使用ください。

⇒dockコネクタの場合、別売のiPod用USB変換ケーブル (99000-79X87) が必要となります。

※市販品およびiPod/iPhoneに付属のケーブルは車内に放置しないでください。

機種	iPod : 世代 iPhone : モデル番号	ソフトウェア Ver.	99000-79AR1-000			ソフトウェア Ver.	99000-79AR0-000		
			充電	注			充電	注	
iPod	第5世代	1.3.0	○	可		1.3.0	○	可	
iPod classic	(2007)	1.1.2	◎	可		1.1.2	○	可	
	(2009) 120GB	2.01	◎	可		2.01	○	可	
	(2009) 160GB	2.0.5	◎	可		2.0.5	○	可	
iPod touch	第1世代	3.1.3	◎	可		3.1.3	○	可	
	第2世代	4.2.1	◎	可		4.2.1	○	可	
	第3世代	5.1.1	◎	可		5.1.1	○	可	
	第4世代	6.1.6	◎	可		6.1.3	○	可	
	第5世代	9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	2、4、6、7
	第6世代	9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	2、4、6、7
iPod nano	第2世代	1.3.1	○	可		1.3.1	○	可	
	第3世代	1.1.3	◎	可		1.1.3	○	可	
	第4世代	1.0.4	◎	可		1.0.4	○	可	
	第5世代	1.0.2	◎	可		1.0.2	○	可	
	第6世代	1.2	○	可		1.2	○	可	
	第7世代	1.0.1	○	可	5	1.0.1	○	可	1、3
	iPhone	iPhone 3G	4.2.1	◎	可		4.2.1	○	可
iPhone 3GS		5.1.1	◎	可		5.1.1	○	可	
iPhone 4		7.1.2	◎	可		7.0	○	可	
iPhone 4s		9.0.2	◎	可	8	9.0.2	○	可	2、4、6、7
iPhone 5		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone 5s		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone 5c		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone 6		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone 6Plus		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone 6S		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone 6S Plus		9.0.2	○	可	5、8	9.0.2	○	可	4、6、7
iPhone SE									

### 【注意事項】

※適合表は、2016年3月時点での調査内容です。

※この内容は、検証に使用したiPodやiPhoneに関する結果であり、同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※ご使用のiPodやiPhoneは、設定やソフトウェアバージョンなどにより動作しない場合があります。

※iPod/iPhoneの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、補償いたしかねますので、ご了承ください。

※本機と接続してiPod/iPhoneを使用中に、iPod/iPhoneのデータが消失した場合、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。

※iPhone、iPod本体やApple社製端末に付属のケーブル、Apple社製アクセサリ類を車内に放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。

※ソフトウェアのバージョンは、端末本体の「バージョン」欄で確認できます。

※Made for iPod, Made for iPhoneロゴが付与された製品はアップルが定める性能基準を満たしておりますが、iOS4以降にアップデートされたiPhoneまたはiPod touchに接続した場合、ごく稀に認識できない、動作が不安定になるなどの症状が発生することを確認しております。

※動作に問題が発生した場合、iPhoneやiPodを再起動あるいはリセットをすることで、その問題を解決できることがあります。再起動あるいはリセットでも解決できずご使用いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※iPhoneやiPodが接続されていることを認識できなくなる場合がありますので、iPhoneやiPodの電源が入った状態で接続してください。

※ソフトウェアバージョンがiOS4.1のiPhoneまたはiPod touchでは、ノイズまたは音飛びが発生する場合があります。

※iPod/iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

※iPod, iPod classic, iPod touch, iPod nano は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

※1：チャプター機能のあるファイルを再生した場合、トラック アップ/ダウンを押下時、メインユニット側の操作ではチャプター機能が正常に作動しません。

※2：iPhoneまたはiPod電源OFF時から接続した場合、エラー表示がされます。再接続で復帰します。

※3：CONTROL/iPod・APPでビデオ再生中、CONTROL/AUDIOに切り替えた場合、音声は出力されますが、TRCK等の操作が出来なくなる場合があります。iPhoneまたはiPodリストからの選択、再接続等で復帰します。

※4：ポッドキャスト・オーディオブックの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。

※5：Lightningケーブル時、Appモードでは音声出力されません。

※6：トラック アップ/ダウンが正常に動作しない場合があります。

※7：シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。

※8：再生中のアートワークが正しく表示されない場合があります。

※9：ビデオ再生時に、iPhoneまたはiPodの抜き差しを行うと、正常に動作しない場合があります