

増設(外付け)ハードディスク注意書

- 増設(外付け)ハードディスク(以下増設HDD)を接続するときは、本書と取扱説明書 P.5, 21, 95, 119をあわせてご覧ください。
- 本機(DVDレコーダー)に接続する増設HDDは、パイオニア指定のHDDをお使いください。指定のHDDは、弊社ホームページでも紹介しております(<http://www.pioneer.co.jp/dvd/>)。

機種名	容量	録画可能時間	
		SPのとき	MN1のとき(最長)
HDD-S250	250 GB	約106時間	約711時間

増設HDDの購入方法について

弊社ホームページ(下記)から購入できます。また、購入方法 についてのご質問もパイオニアオンライン(下記)にお問い合わせください。

パイオニアオンライン

<http://www3.pioneer.co.jp/online/>

本機と増設HDDを接続する

必ず、本機および増設HDDの電源がオフのときに接続してください。接続したあと、本機の電源をオフからオンにしたときに増設HDDを認識します。

- 1 本機の電源をオフにする
 - 2 増設HDDの電源をオフにする
 - 3 本機と増設HDDを接続する
増設HDDに付属のケーブルで、本機(背面)の増設HDD端子と増設HDDの端子を接続してください。取扱説明書 P.21
 - 4 増設HDDの電源をオンにする
 - 5 本機の電源をオンにする
- ・続けて増設HDDを初期化する必要があります。右記をご覧ください。
・本機が一度に接続できる増設HDDは1台のみです。

増設HDDを初期化する

！ ご注意

- 著作権保護上、増設HDDは初期化した製品以外ではお使いになれません。他の製品や同一機種で記録した増設HDDを本機に接続してお使いいただくには、再度初期化する必要があります。
- 初期化すると、増設HDDに記録されていた内容はすべて消去されますので十分ご注意ください(保護されているタイトルも消去されます)。

初めて増設HDDを接続したときは、増設HDDを初期化する必要があります。

- 1 テレビの入力を切り換える
 - 本機からの映像が映る入力に切り換えてください。
 - 初期化されていない増設HDDが接続されているときは、[本機で使用できないフォーマットの増設HDDが接続されています。初期化しますか?]と表示されます。
 - すぐに初期化するとき
[はい]を選んで決定ボタンを押します。初期化が始まります。
 - あとで初期化するとき
[いいえ]を選んで決定ボタンを押します。あとで初期化するときは下記 ② ~ ⑤ の操作を行ってください。
- 2 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで決定ボタンを押す
- 3 [HDD初期化]を選んで決定ボタンを押す
- 4 [増設HDD初期化実行]を選んで決定ボタンを押す
- 5 [開始]を選んで決定ボタンを押す

内蔵HDD/増設HDD/DVDを切り換える

本機のリモコンまたは本体前面のHDD/DVDボタンを押す

- 押すたびに切り換わります。
- 本体前面部のインジケータが下記のように点灯します。

	内蔵HDD	増設HDD	DVD
インジケータの色	青	黄	オレンジ

！ ご注意

- HDDは恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像は、こまめにDVDに保存してください。
- 本機の動作中に増設HDDを取り外したり、増設HDDの電源をオフ(電源コードを抜く)したりしないでください。
- 本機の故障状況によっては、修理後、増設HDDの初期化が必要になることがあります。