

# お願い

購入後はじめて本機を使うときや本機の設定をクリア（視聴者設定クリア）したとき、引っ越しなどで受信地域が変わったときは、初期設定が必要です。初期設定は、本機の付属リモコンでは設定できません。お使いのメインユニットの取扱説明書をお読みになり、以下を設定してください。

- 本機をお使いの地域\* 本機にあらかじめ登録されている、エリアプリセットメニューを使った選局（エリアリスト）に必要な設定です。
- 本機をお使いの地域  
の郵便番号\* データ放送を見ているときに、地域を対象にしたサービス（設定した地域の天気予報や選挙速報など）の受信に必要な設定です。
- スキャン  
(チャンネルスキャン) チャンネルを自動的に探して本機に記憶させます。

\* ナビゲーションをお使いの場合で、地上デジタルTVチューナーの機能設定をオートにしているときは、自動で設定されます。