

## 増設(外付け)ハードディスク注意書

- 増設(外付け)ハードディスク(以下増設 HDD)を接続するときは、本書と取扱説明書準備ガイド P.3, 22 および取扱説明書操作ガイド (DVR-DT95/DVR-DT75 P.93, 117, 134、DVR-RT900D/DVR-RT700D P.108, 137, 154) をあわせてご覧ください。
- 増設 HDD にはデジタル放送の録画 / 再生ができます(アナログ放送や外部機器の映像は録画できません)。
- 本機(DVDレコーダー)に接続する増設 HDD は、パイオニア指定の HDD をお使いください。指定の HDD は、弊社ホームページでも紹介しております (<http://pioneer.jp/dvd/>)。

### 増設 HDD の購入方法について

弊社ホームページ(下記)から購入できます。また、購入方法 についてのご質問もパイオニアオンライン(下記)にお問い合わせください。

パイオニアオンライン  
<http://www3.pioneer.co.jp/online/>

機種名	容量	録画可能時間
HDD-S400	400 GB	HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質 17 Mbps 基準): 約 46 時間
		HD(BS/110度CS デジタル放送ハイビジョン画質 24 Mbps 基準): 約 34 時間
		SD(標準画質): 約 101 時間
HDD-S250	250 GB	HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質 17 Mbps 基準): 約 29 時間
		HD(BS/110度CS デジタル放送ハイビジョン画質 24 Mbps 基準): 約 21 時間
		SD(標準画質): 約 63 時間

### 本機と増設 HDD を接続する

必ず、本機および増設 HDD の電源がオフのときに接続してください。接続したあと、本機の電源をオフからオンにしたときに増設 HDD を認識します。

- 本機の電源をオフにする
- 増設 HDD の電源をオフにする  
増設 HDD に電源スイッチがないときは電源コードをコンセントから抜く
- 本機と増設 HDD を接続する  
増設 HDD に付属のケーブルで、本機(背面)の増設 HDD 端子と増設 HDD の端子を接続してください。取扱説明書準備ガイド P.22
- 増設 HDD の電源コードをコンセントに差す  
増設 HDD に AC アダプターが付属しているときは、あらかじめ AC アダプターと電源コードを接続してから電源コードをコンセントに差しします。  
増設 HDD に電源スイッチがあるときは電源をオンにする
- 本機の電源をオンにする  
続けて増設 HDD を初期化する必要があります。右記をご覧ください。  
本機が一度に接続できる増設 HDD は 1 台のみです。

### ! ご注意

- HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像は、こまめに DVD に保存してください。
- 本機の動作中に増設 HDD を取り外したり、増設 HDD の電源をオフ(電源コードを抜く)したりしないでください。
- 増設 HDD を取り外したいときは取扱説明書操作ガイド(DVR-DT95/DVR-DT75 P.134、DVR-RT900D/DVR-RT700D P.154)をご覧ください。
- 本機の故障状況によっては、修理後、増設 HDD の初期化が必要になることがあります。

### 増設 HDD を初期化する

#### ! ご注意

- 著作権保護上、増設 HDD は初期化した製品以外ではお使いになれません。他の製品や同一機種で記録した増設 HDD を本機に接続してお使いいただくには、再度初期化する必要があります。
- 初期化すると、増設 HDD に記録されていた内容はすべて消去されますので十分ご注意ください(保護されているタイトルも消去されます)。

初めて増設 HDD を接続したときは、増設 HDD を初期化する必要があります。

#### 1 テレビの入力を切り換える

- 本機からの映像が映る入力に切り換えてください。
- 初期化されていない増設 HDD が接続されているときは、[本機で使用できないフォーマットの増設 HDD が接続されています。初期化しますか? ]と表示されます。  
→ すぐに初期化するとき  
[はい]を選んで決定ボタンを押します。初期化が始まります。  
→ あとで初期化するとき  
[いいえ]を選んで決定ボタンを押します。あとで初期化するときは下記 ② ~ ⑤ の操作を行ってください。

#### 2 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで決定ボタンを押す

#### 3 [HDD 初期化]を選んで決定ボタンを押す

#### 4 [増設 HDD 初期化実行]を選んで決定ボタンを押す

#### 5 [開始]を選んで決定ボタンを押す

### 内蔵 HDD / 増設 HDD / DVD を切り換える

本機のリモコンまたは本体前面のボタン(DVR-DT95/DVR-DT75 → HDD/DVD ボタン、DVR-RT900D/DVR-RT700D → VHS/HDD/DVD ボタン)を押す

- 押すたびに切り換わります。
- 本体前面部のインジケーターが下記のように点灯します。

#### DVR-DT95/DVR-DT75

	内蔵 HDD	増設 HDD	DVD
インジケーターの色	青	黄	オレンジ

#### DVR-RT900D/DVR-RT700D

	内蔵 HDD	増設 HDD	DVD	VHS
インジケーターの色	青	黄	オレンジ	緑