

エアーナビに車速信号ケーブルを 接続するときのご注意

エアーナビの車速信号の対応電圧は、15.1V 以下です。
車両から出力される車速信号電圧が15.1Vを超える場合は、
エアーナビに車速信号ケーブルを接続しないでください。
接続するとエアーナビの故障の原因となります。