


BDP-V6000 本体でファームウェアのバージョンを確認する方法

- ① 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- ② リモコンのホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。
注: ディスクを再生している場合はストップボタンで再生を停止させてください。
- ③ [本体設定 → 映像出力 → テレビの縦横比 → 16:9または4:3]にカーソルを合わせてリモコンの青色ボタンを押します。
下記赤枠部分にバージョンが表示されます。



- ④ ホームメニューボタンを押して、本体設定を終了します。