

アドオンユニット	GEX-P09DTV/ P07DTV (IPバス接続時) 【別売別売ケーブル】	GEX-P01DTV (ワンセグチューナー) 【別売別売ケーブル】	GEX-P9DTV (別売別売ケーブル) 【別売別売ケーブル】	GEX-P7DTV (IPバス接続時) 【別売別売ケーブル】	GEX-P03TV (7707707ケーブル) 【別売別売ケーブル】	CD-IB10 / IB10 【IP用アダプター】	CD-BTB10 Bluetooth用アダプター	CD-UB10 USB用アダプター	AUX設定 (IPバス) *4	AUX設定 (ミニジャック)	DEQ-P9 (5.1ch対応 DSPユニット)	AVX-P9DV/ P7DV (IPバス接続時) 【システムTV】	AVX-P7 (IPバス接続時) 【システムTV】	AVX-P77/P7700 (IPバス接続時) 【システムTV】	XDV-P70/P9 /P9、SDV-P7 (IPバス接続時) 【DVBプレーヤー】	CDS-P655/P5000 P303/P300 【CDソースユニット】	CDX-P1270/ P670/P1250/ P650/P1240TX 【CD/DVDソースユニット】	MD-P100 / P100 *6 【別売別売ケーブル】	EXT接続 可能ユニット数
メインユニット (MU)																			
AVIC-VH099MDG (DSP内蔵)								EXT*10	EXT*11	(35)	×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-VH099MD (DSP内蔵)				*14*15				EXT*10	EXT*11	(35)	×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-VH099G (DSP内蔵)								EXT*10	EXT*11	(35)	×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-VH099 (DSP内蔵)				*14*15				EXT*10	EXT*11	(35)	×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-ZH099G (DSP内蔵)								EXT*10	EXT*11		×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-ZH099 (DSP内蔵)				*14*15				EXT*10	EXT*11		×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-XH099				*14*15		×	×	×	×	(35)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AVIC-HRZ99G (EQ内蔵)		EXT*16			×			EXT*10	EXT*11		×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-HRZ99 (EQ内蔵)	*17*18	EXT*17	*17*18	*18*19	×			EXT*10	EXT*11		×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-HRZ88G (EQ内蔵)		EXT*16			×			EXT*10	EXT*11		×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-HRZ88 (EQ内蔵)	*17*18	EXT*17	*17*18	*18*19	×			EXT*10	EXT*11		×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVIC-DRZ99 (DSP内蔵)	*18*19	EXT*17	×	EXT*19	×	EXT*11	EXT	EXT*11	×	×	×	×	×	×	EXT*12	EXT		EXT*13	2
AVH-P900DV (DSP内蔵)	*19		*19	*14*15				EXT*11	EXT	(35)	×	×	×	×	*12	EXT		EXT*13	2
DVH-P520 (EQ内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	*24			EXT*11	EXT	(35)	×	×	×	×	*12	EXT		EXT*13	2
DEX-P01 (アンプリス)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT*11	EXT	EXT	EXT*11	×		×	*26	*27				×	EXT*13	2
DEH-P910 (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22		EXT	EXT	EXT*11		(25)					*12	×		EXT*13	2
DEH-P810 (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22		×	×	EXT*11		(35)					*12	×		EXT*13	2
DEH-P710 (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22		EXT	EXT	EXT*11		(25)					*12	×		EXT*13	2
DEH-P620 (EQ内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22		×	×	EXT*11		(35)	×		*27		*12	×		EXT*13	2
DEH-P520 (EQ内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	*29	EXT	EXT	EXT*11		(35)	×	EXT	*27		EXT*12	×		EXT*13	2
DEH-320 (EQ内蔵)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(35)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MEH-P070 (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT*11	EXT	EXT	EXT*11	×		×	×	×	×	*12	×		EXT*13	2
MEH-P520 (EQ内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT*11	EXT	EXT	EXT*11	×		×	EXT	*30		EXT*12			EXT*13	1
KEH-P555 (EQ内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT	EXT*11	×	EXT*11	×	×	×	×	×	EXT	EXT*12		*31	EXT*13	1
FH-P710MD (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22		EXT	EXT	EXT*11	×						*12	×		EXT*13	2
FH-P520MD (EQ内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT*11	EXT	EXT	EXT*11		(35)	×	EXT	*27		EXT*12	×		EXT*13	2
FH-P040 (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT*11	EXT	EXT	EXT*11	×	×	×	EXT	*27		EXT*12	×		EXT*13	2
AXM-P9 + DEQ-P9 (DSP内蔵)	EXT*22	EXT*22	×	EXT*22	EXT*11	EXT	EXT	EXT*11	×		×	EXT	*27		*12	EXT		EXT*13	2
AXM-P01	EXT	EXT			EXT	EXT	EXT	EXT*11			×	EXT	*27		*12	EXT		EXT*13	2
AVX-P7 (単独使用時)	EXT*22	EXT*32	×	EXT*22	×	EXT*11	EXT	EXT*11	×	×	×	×		×	*12	EXT		EXT*13	2

(注意) EXT (エクスターナル) は、メインユニットが対応しているソース (ユニット) 以外にも基本的なコントロールができるように用意されている特別なソースです。メインユニットによって、EXT扱いになるユニットや接続が可能なユニット数は異なります。表中のEXT接続可能数までしか接続できませんので、組み合わせには十分注意してください。

例) MEH-P520+XDV-P70+CD-IB10 の場合EXTユニットが2機種になるため、IPバス接続は不可となります。MEH-P520には、XDV-P70がCD-IB10 のどちらか1つだけを組み合わせることが可能です。

*1 「GEX-P09DTV/P07DTV/P9DTV/P7DTV」は同時接続できません。

*2 組み合わせるシステムによって、スタンドアロン接続となる場合があります。

*3 システム中にアナログTVチューナーがある場合には接続できません。

*4 CD-AV20/RB10/RB20/FP30の接続適合可否です。

*5 IPバス接続されているシステム上に、AVX-P9DV/P7DV、XDV-P70/P9 /P9、SDV-P7が複数存在する同時接続はできません。なお、AVX-P9DV、XDV-P70/P9 /P9、SDV-P7のいずれかをスタンドアロンモードに設定した場合、「AXM-P9、FH-P710MD/P070MD、DEH-P910/P810/P710/P070、MEH-P070」+「DEQ-P9」システムに限り光デジタル接続が可能です。それ以外ではRCA出力使用による接続は可能ですが、その機種的光デジタル接続はできません。

*6 CDX-P1270/P670/P1250/P650、MD-P100 /P100はCD-BB92とは接続できません。MD-P100 /P100と接続したときはポーズできません。

*7 CDX-P1270/P670/P1250/P650/P1240TXのITS機能はディスク内の1トラックから24トラックまで記憶可能です。ただし、ITSランダムプレイ、ITSスキャン機能はありません。

*8 CD TEXTには従来のCDディスクタイトル入力機能は働きません。

*9 CDX-P1270/P670/P1250/P650にはデジタルコンプレッション&ダイナミック・バス・エンファシス(D.B.E.)機能はありません。また、CDX-P1270/P670/P1250/P650/P1240TXは複数台接続できないほか、CD-P33も使用できません。

*10 ND-BT1を接続していない場合に接続可能です。

*11 タイトル表示(トラック/アーティスト/アルバム)は英数のみ8文字の表示になります。オートスクロールしません。

*12 「XDV-P70/P9」は別売のIPバスケーブル CD-IP300等が必要です。

*13 MDタイトルは英数のみ8文字の表示になります。オートスクロールしません。

*14 別売のIPバスケーブル CD-IP300等)の他、別売の26ピンコンポーネントケーブル CD-CP300が必要です。

*15 タッチパネルでプリセットch選局、1/2ch切換え、サービス切換え等が可能です。それ以外は付属のリモコンで行います。

*16 映像入力が1系統しかないため、「XDV-P70/P9 /P9、SDV-P7」を同時に接続する場合、別売のAVセレクターなどで対応する必要があります。

*17 映像入力が1系統しかないため、「GEX-P09DTV/P07DTV/P9DTV/P7DTV/P01DTV」と「XDV-P70/P9 /P9、SDV-P7」を同時に接続する場合、別売のAVセレクターなどで対応する必要があります。

*18 別売のRCAセンターケーブル CD-V600 が必要です。

*19 テータ放送およびブックマーク機能の操作はタッチパネルでは操作できません。

*20 別売のIPバスケーブル CD-IP300等 が必要です。

*21 AUTO TA&EQ測定用のマイクジャックとAUX入力が兼用になります。

*22 システムにより映像入力が2系統以上必要になるため、組み合わせるTVモニターによりそのままで接続はできません。その場合には、別売のAVセレクターなどで対応する必要があります。

*23 別売のリモコン受光部(CD-SE10)が必要です。「リモコン受光部」、「映像RCAコード」、「音声RCAコード」のセット。

*24 DVH-P520単体でのご使用の場合は本体ディスプレイのタイトル表示は数しませんが、モニターを接続しご使用いただいた場合のみ漢字/かな/カナ/英数のモニター部への表示が可能となります。

*25 プロトビデオ入力端子です。AUX入力としても使用可能です。

*26 DEX-P01 は、DVDプレーヤー、DVDソースユニットと別売の光デジタルケーブルを使用して、光デジタル接続することができます。[DVDの機種および取り付け位置により、別売のIPバス延長ケーブルも必要となります。]それにより、DVD-VIDEOやオーディオCD、VIDEO-CDの音楽信号をデジタルのままダイレクトに受け取ることができます。

*27 AVX-P7との接続では、表中のEXT接続可能ユニット数が1つ減ります。

*28 DEX-P01 は、CDX-P1270と別売の光デジタルケーブルを使用して、光デジタル接続することができます。それにより、音楽信号をデジタルのまま受け取ることができます。

*29 タイトル表示(トラック/アーティスト/アルバム)は英数のみ16文字の表示になります。

*30 AVX-P7と接続した場合、表中のEXT接続はできません。

*31 KEH-P555はファンクション機能がないため、一部機能に制限があります。

*32 映像入力が2系統あるため、「GEX-P09DTV/P07DTV/P9DTV/P01DTV」と「XDV-P70/P9 /P9、SDV-P7」のみのIPバス同時接続では問題ありませんが、さらに映像系ユニットを追加する場合には、別売のAVセレクターなどで対応する必要があります。また、「GEX-P01DTV」を除きスタンドアロン接続することもできます。