

※施工業者の皆様へ：本紙は取扱説明書、施工説明書と一緒にお客様にお渡しくださいますようお願いいたします。

インターネットラジオ機能を使用するには

・本機のインターネットラジオ機能を使用するためには、LAN 端子への接続およびインターネット環境が必要になります。

－ 宅内 LAN 配線工事

- ・本機以外にパソコンやゲーム機、デジタルTVなどをインターネットに複数接続する場合は、宅内 LAN パネル、マルチメディアコンセントなどの宅内 LAN 配線工事が必要になります。施工業者にご相談ください。
- ・本機を設置する場合は、宅内 LAN パネルなどに接続できる LAN 端子のうちひとつを占有します。

－ インターネット環境

- ・インターネット環境をお持ちでないお客様は、FTTH（光ファイバー）やCATVなどのインターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。

－ ブロードバンドルーター

- ・本機以外にパソコンやゲーム機、デジタルTVなどをインターネットに複数接続する場合は、ブロードバンドルーターが必要になります。ご契約のインターネット接続事業者にご相談ください。

・代表的な接続例

－モデム、ルーターなどの接続方法は、下図を参照してください。

- ・詳しくはご使用の通信機器や宅内 LAN パネルなどの取扱説明書を参照してください。

