

### <対象機種>

楽ナビ  
AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077  
AVIC-MRZ009/MRZ007

EV 用ナビ  
AVIC-MRZ007-EV  
AVIC-EVZ05

※上記対象機種以外のバージョンアップはできません。

### はじめにお読みください

- 本製品は 1 台分のバージョンアップが可能です。2 台以上のバージョンアップを行う場合は、必要台数分ご購入ください。
- 本製品でバージョンアップを行うと、これまでご使用のバージョンへ戻すことはできません。
- ナビゲーションのアフターサービスを行う際に本製品が必要となる場合があります。バージョンアップ後は大切に保管してください。

### カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、  
土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

●カーオーディオ／カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

電話：☎ **0120-944-111** 【一般電話】 **044-572-8101**  
FAX： **044-572-8103**

#### <ご注意>

- 「0120」で始まる ☎フリーコールは、携帯電話・PHS 一部の IP 電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP 電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。
- 修理と部品のご購入に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.049



### バージョンアップの開始

#### ご注意

【AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV をご使用の方】登録地機能でグループを作成し、登録地の編集をしたことがあるお客様は、下記の「バージョンアップを行う」および「AR HUD ユニットのバージョンアップを行う」の前に、裏面の「地図書き出し」へお進みのうえ、先に実施してください。

### バージョンアップを行う

#### メモ

・お使いのバージョン、ナビゲーション機種によって、一部画面や文言が異なります。

### 1 エンジンを掛けて、ナビゲーションを起動する

### 2 更新用 SD メモリーカードをナビゲーション本体に挿入する

#### ご注意

・AVIC-EVZ05 をご使用のお客様は、手順 2 の後にプログラム更新が行われません。更新用 SD メモリーカードを挿入後は、手順 3 よりお進みください。


自動的に再起動し、ナビゲーション本体のプログラム更新を開始します。



#### ご注意

・プログラム更新中は、エンジンを切るなど電源を落とさないでください。

プログラム更新が完了すると次のメッセージが表示され、自動的に再起動します。



#### 第 6 条（免責）

- 弊社及び i P C（以下弊社等といいます）は、本ソフトウェアに関し、正確性、完全性、有用性、特定目的への合致等について、何らの保証をすることはできません。
- 弊社等は、理由のいかんを問わず、本ソフトウェアを利用または利用できなかったことに起因して利用者及び第三者に生じた特別損害、随時的損害、間接損害、派生的損害に関し、一切責任を負わないものとします。
- 本契約および本ソフトウェアに関連して弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任は、現実にお客様に生じた通常・直接の損害に限るものとし、弊社に故意又は重大な過失がない限り、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った対価の額を上限とします。

#### 第 7 条（解除・損害賠償）

- 弊社は、お客様が本契約に違反した場合、何らの通知・催告をすることなく、本契約を解除するとともに、これにより生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
- 前項の場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに終了するとともに、本ソフトウェアを記録した媒体を弊社に返却するものとします。

以上

### ご注意

- 更新用 SD メモリーカードに保存されているファイルなどを削除しないでください。削除するとバージョンアップが正常に終了できなくなります。

### バージョンアップについてのご注意

- 更新用 SD メモリーカードのライトプロテクト（書込禁止）スイッチは、LOCK 位置にしないでください。バージョンアップできません。
- ナビゲーション本体から更新用 SD メモリーカードを取り外すときは、必ずお持ちのナビゲーション付属の取扱説明書に記載された「SD カードの取り外しかた」に従って取り外してください。AVIC-EVZ05/EVZ9/EVZ5 をご使用の場合はナビゲーション付属のスタートブックに記載された「SD カードの出し入れ」に従ってください。誤った方法で取り外すと、更新用 SD メモリーカードが壊れる可能性があります。

### バージョンアップの所要時間

- バージョンアップの所要時間は下記の通りです。  
AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV：約 90 分  
AVIC-EVZ05：約 50 分

### バージョンアップ後について

- バージョンアップを行うと、下記の情報が消去される場合があります。必要に応じて再設定してください。
  - AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV をお使いの方
    - 学習ルートデータ（平日／土日・祝日）
    - リルート履歴
    - 最終 AV ソース状態
    - DISC 設定
    - 地図のビューモード、地図方位、スケール、100m スケール一方通行表示、ターゲットマップ

- AVIC-EVZ05 をお使いの方
  - 学習ルートデータ（平日／土日・祝日）
  - 最終 AV ソース状態

## 5 「バージョンアップを開始します」が表示されたら更新開始もしくははいにタッチする

AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV をご使用の場合は、「更新開始」にタッチしてください。



AVIC-EVZ05 をご使用の場合は、「はい」にタッチしてください。



ナビゲーション本体が再起動し、バージョンアップが開始されます。(進捗率はあくまで進捗の目安で、進む時間が遅くてもバージョンアップを行っています。)



進捗率が100%になると、バージョンアップが完了します。

### ご注意

- 100%になった後、メッセージがしばらく表示されます。エンジンを切らずにお待ちください。更新用SDメモリーカードが破損する可能性があります。

## 6 「バージョンアップを完了しました」が表示されたら確認にタッチする



「確認」にタッチすると、ナビゲーション本体が再起動します。

### ご注意

- 再起動後、プログラム更新画面がしばらく表示されます。地図画面が表示されるまでエンジンを切るなど電源を落とさないで下さい。

### メモ

- AR HUDユニット (ND-HUD10) をお使いの場合は、「新しいHUDのソフトウェアが見つかりました。更新を開始します。」と表示されますので、「AR HUDユニットのバージョンアップ」へお進みください。それ以外の方は「バージョンの確認」へお進みください。
- 地図画面が表示された後、操作をすると「データ読み込み中です。しばらくしてから操作してください」と表示されることがあります。データの読み込みが完了すると表示されなくなりますので、しばらくお待ちいただいた後に再度操作してください。データ読み込みには約3分～最大10分かかります。

## AR HUDユニットのバージョンアップ

AR HUDユニット (ND-HUD10) をご使用の方のみ対象

## AD HUDユニットのバージョンアップを行う

ナビゲーション本体とAR HUDユニットのバージョンが異なる場合は、バージョンアップ確認メッセージが表示されます。次の手順でAR HUDユニットのバージョンアップを行ってください。

## 1 「新しいHUDのソフトウェアが見つかりました。更新を開始します。」が表示されたらはいにタッチする



AR HUDユニットへのデータ転送が始まります。




### ご注意

- AR HUDユニットへのデータ転送中は、車のエンジンを切ったりACCをOFFにしたりしないでください。
- 「いいえ」にタッチした場合、バージョンアップが中断され、AR HUDユニットが使用できなくなる場合があります。エンジンを切って再起動してから、もう一度バージョンアップをやり直してください。

## 2 確認にタッチする



「確認」にタッチすると、AR HUDユニットが再起動します。



### ご注意

- 「確認」にタッチするとメッセージは消えますがAR HUDユニットのバージョンアップは継続しています。
- 再起動中に車のエンジンを切ったりACCをOFFにしたりしないでください。

## バージョンの確認

### 地図データバージョンを確認する

次の方法でバージョンアップ後の地図データバージョンを確認することができます。

AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV をご使用の場合

## 1 「メニュー」を押し、情報 - バージョン情報にタッチする

ナビゲーション本体のバージョン情報が表示されます。



AVIC-EVZ05 をご使用の場合

## 1 「メニュー」を押し、情報 - データバージョン表示にタッチする

ナビゲーション本体のバージョン情報が表示されます。



## 2 地図データバージョンを確認する

地図データバージョンが、別紙の「地図バージョン通知書」に記載されたものと同じであることを確認してください。

### メモ

AR HUDユニットをお使いでない方は、「更新用SDメモリーカードの取り出し」へお進みください。

## AR HUDユニットのバージョンを確認する

## 1 「メニュー」を押し、情報 - バージョン情報 - バージョン確認にタッチする



## 2 バージョンを確認する

連携データのバージョンが、別紙の「地図バージョン通知書」に記載されたものと同じであることを確認してください。

## 更新用SDメモリーカードの取り出し

## 1 更新用SDメモリーカードを取り出します

地図画面が表示されたら、正しい手順で更新用SDメモリーカードを抜いてください。以上でナビゲーション本体のバージョンアップが完了です。

※更新用SDメモリーカードの取り出し方法は、ナビゲーション本体に付属の取扱説明書に記載されています。(AVIC-EVZ05の場合はスタートブックに記載されています。) 正しい手順で取り出し操作を行わないと、更新用SDメモリーカード内のデータが破損する可能性があります。

## 地点書き出し

AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV をご使用の方のみ対象

登録地機能でグループを作成し、登録地の編集をしたことがあるお客様は、「バージョンアップを行う」の前に、下記手順に従って地点書き出しを行ってください。また、バージョンアップおよびAR HUDユニットのバージョンアップ完了後は「地点読み込み」手順に従って、書き出した地点を再度ナビゲーションへ読み込んでください。(※「地点書き出し」「地点読み込み」を行わない場合は、バージョンアップに伴い一部の登録地点が消去される場合があります。)

### ご用意いただくもの

- SDメモリーカード (50MB以上の空き容量を確保したもの) 1枚
- ※SD、SDHCに対応したものをご用意ください。(SDXCは未対応となります。)
- ※本サービス付属の更新用SDメモリーカードは「バージョンアップ専用」となり地点書き出しが行えませんので、別のSDメモリーカードをご用意ください。

## 1 ご用意頂いたSDメモリーカードをナビゲーション本体に挿入する

### ご注意

- お客様にてご用意頂いた、SDメモリーカード (50MB以上の空き容量) を挿入してください。本サービス付属の更新用SDメモリーカードではございませんのでご注意ください。

## 2 「メニュー」を押し、設定・編集 - データ編集 - 登録地 - 地点書き出しにタッチする



## 3 「地点の書き出しを行います。」が表示されたらはいにタッチする



「地点を書き出し中」メッセージが表示されます。



「地点を書き出し中」メッセージが消えたら、書き出し完了です。

## 4 SDメモリーカードを取り出す

※SDメモリーカードの取り出し方法は、ナビゲーション本体に付属の取扱説明書に記載されています。正しい手順で取り出し操作を行わないと、SDメモリーカード内のデータが破損する可能性があります。

## 5 表面の手順、バージョンアップを行うへ戻り、バージョンアップを行う

### ご注意

- バージョンアップおよびAR HUDユニットのバージョンアップ後は、地点書き出しを行ったSDメモリーカードを再度ナビゲーションに挿入し、「地点読み込み」手順に従って、地点読み込みを行ってください。

## 地点読み込み

AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ009/  
MRZ007/MRZ007-EV をご使用の方のみ対象

「地点書き出し」を行った場合は、バージョンアップおよび AR HUD ユニットのバージョンアップの完了後に下記手順に従って地点読み込みを行ってください。

### 1 「地点書き出し」に使用した SD メモリーカードをナビゲーション本体に挿入する

#### ご注意

- ・地点書き出しにご使用した SD メモリーカードを挿入してください。

### 2 (メニュー) を押し、設定・編集 - データ編集 - 登録地にタッチする



[編集] [消去] [全消去] ボタンがグレースアウトになっている場合は手順3へお進みください。

グレースアウトになっていない場合は、作業は不要ですので手順5へお進みください。

### 3 地点読み込み にタッチする



### 4 「地点の読み込みを行います。」が表示されたら [はい] にタッチする



「地点読み込み中」メッセージが表示されます。



「地点読み込み中」メッセージが消えたら、読み込み完了です。

### 5 SD メモリーカードを取り出す

※ SD メモリーカードの取り出し方法は、ナビゲーション本体に付属の取扱説明書に記載されています。正しい手順で取り出し操作を行わないと、SD メモリーカード内のデータが破損する可能性があります。

#### メモ

- ・地点読み込み完了後、地点情報が不要になった場合は、SD メモリーカード内の情報は、初期化するなどして消去いただいても構いません。

## NTT ドコモの携帯電話で通信接続されるお客様へ

- ・NTT ドコモが提供する無料インターネット接続サービス「mopera ネットサーフィン」は、2012年3月31日をもって終了しました。
- ・2012年4月1日以降にプロバイダ設定画面の「NTT docomo (FOMA パケット)」を選択して通信接続する場合は、NTT ドコモが提供する有料インターネットサービスプロバイダ「mopera U」のご契約が必要です。詳しくは、ドコモインフォメーションセンターへお問い合わせください。

## 保証規定

- ・バージョンアップを実施したことにより、お買い上げいただいたナビゲーション本体の保証期間が変更、または延長されるものではありません。あらかじめご了承ください。
- ・弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- ・本製品の使用にあたり、お客様又はその他の方にいかなる損害が発生したとしても、弊社は補償するものではありません。

## 商標

- ・SDHC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。



- ・mopera, moperaU, FOMA は NTT ドコモの登録商標です。

## パイオニア株式会社

〒212-0031  
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2014  
<KTTZ14J> <IRA1819-A>