

## 補足説明書

本機に地上デジタルTVチューナー（例：「GEX-P9DTV」）を光デジタルケーブルで接続したときの音声出力について、補足説明をいたします。

オーディオブックの**音声を切り替える**（※ 78ページ）で「主音声」または「副音声」を選択した場合の音声出力について

**音声を切り替える**（※ 78ページ）で「主音声」または「副音声」を選択しているときに、「2カ国語放送」または「複数音声放送」を受信すると、スピーカーセッティングによってはセンタースピーカーだけから音声が出力されたり、サブウーファーから音声が出力されない場合があります。

この場合、2チャンネルモードに設定（※ 92ページ）すると、左右スピーカーおよびサブウーファーから音声を出力させることができます。