

【ご注意】

製品の設置・移動・配線、お手入れ等の際には、本機の電源を必ずオフにして、コンセントを抜いてから行って下さい。

HDD(ハードディスク)は非常に精密な機器です。設置方法や使用状況、動作中の不用意な取り扱いによって、HDDに悪影響を及ぼし、録画内容が損なわれたり、動作上の不具合や故障を引き起こすことが十分考えられます。

【大切な録画について】

内蔵ハードディスク(以下「HDD」)が故障すると、HDDの録画内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。

HDDは恒久的な保存場所ではありません。HDDへの保存は一時的なものとしてお使いいただき、大切な映像・残しておきたい映像はこまめにDVD-R/RWにダビングして保存してください。

何らかの不具合やHDDの故障による、録画・編集内容の損失やそれに付随した直接・間接的な損害につきまして当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

【設置や使用するときのご注意】

- 振動や衝撃を与えないでください。特に動作中*はご注意ください。
- 振動する場所や不安定な場所、水平以外の場所に置かないでください。
- 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- 温度や湿度の高い場所、急激な温度変化をする場所で使用しないでください。
- 電源がオンのとき*に電源コードをコンセントから抜いたり、設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。
- 電源がオンのとき*または電源をオフにした直後は、本機を移動しないでください。移動するときは下記の手順で行ってください。
 - ①電源をオフにする(電源ボタンを押して、本体表示窓の<POWER OFF>表示が消えたことを確認する)。
 - ②2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

【ハードディスクについて】

HDDは非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となる場合があります。

寿命近くになると、再生映像が一時停止を繰り返したり、画像の乱れが頻繁に発生するようになります。

寿命になると記録してあった映像がすべて再生できなくなる恐れがあります。

寿命で故障となった場合はHDD交換(有償)が必要です。

修理の際、HDD等の交換により録画内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承願います。

* 本体表示窓に<EPG>と表示されているときを含む。