

警告

確実に取り付ける

車載ホルダーは確実に取り付けてください。急ブレーキによる事故やけがの原因となります。



強制

取付場所に注意

前方の視界を妨げる場所やエアバッグ等安全装置の妨げになる場所、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作に支障をきたす場所、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けしないでください。交通事故やけがの原因となります。



禁止

引火に注意

引火性ガス（プロパンガス、ガソリン等）発生するような場所（ガススタンド、ガソリンスタンド等）では充電しないでください。また、J-PE02の電源は切ってください。引火・火災・爆発・けがの原因となることがあります。



禁止

注意

高温に注意

直射日光が当たる等高温な場所に長時間置かないでください。故障・液もれ・発熱・火災・けがの原因となります。



禁止

仕様

サイズ 約54 (幅) x 約148 (高さ) x 約39 (奥行) (mm)
質量 約95g

お問い合わせ先

	J-フォンより 現在ご契約されているJ- PHONEグループ各社につ ながります		一般電話より	
	総合案内	故障受付	総合案内	故障受付
J-フォン東京	157	113	0088-240-157	0088-240-113
J-フォン関西	157	113	0088-242-157	0088-242-113
J-フォン東海	157	113	0088-241-157	0088-241-113


製造元 パイオニア株式会社
1999年9月

<99100F0J00> <CZR4996-B>

【ご使用方法】


1. J-PE02の装着の仕方

- ① J-PE02本体下部を車載ホルダーに差し込みます。
- ② J-PE02本体上部ミゾを車載ホルダーのガイドに合わせて“カチッ”と音がするまで押し込みます。




2. シガーライター充電器を使用する場合

- ① シガーライター充電器のコネクターをJ-PE02本体の外部接続端子に接続する。(シガーライター充電器の取扱説明書も合わせてお読みください。)
- ② J-PE02本体を車載ホルダーにセットする。




3. J-PE02の取り外し方

- ① J-PE02を車載ホルダーに沿って上に押し上げると取り外せます。



カーステレオの近くでJ-PE02本体をお使いになると、カーステレオがJ-PE02本体からの送信電波をひろい、ノイズが出ることがあります。

【構成部品および各部の名称】




【取り付け方】

1. 設置場所

取り付けベルトまたは別売のアームスタンド (ZT-D1-01) を使って取り付けてください。

車種によっては、センターコンソールボックスにお取り付けできない場合があります。



【設置例】 取り付けベルトを使って取り付ける場合
<コンソールボックス>



<アームレスト>




別売のアームスタンドを使って取り付ける場合
<アームスタンド>



2. 取り付けベルトを使って取り付ける場合

(コンソールボックスのフタが縦開きタイプ、またはアームレストの場合)


- ① アンダープレートにクッションを貼り付けます。
- ② アンダープレートをネジ(小)で車載ホルダーに取り付けます。
- ③ アンダープレートに取り付けベルトを2本通します。



- ④ コンソールボックスのフタの上(またはアームレストの上)に、車載ホルダーを置きます。

- ⑤ ベルトの端をバックルに通し、コンソールボックスのフタ(またはアームレスト)に強く締め付けてください。


余ったベルトは、適当な長さに切ってください。



3. 取り付けベルトを使って取り付ける場合

(コンソールボックスのフタが横開きの場合)


- ① アンダープレートにクッションを貼り付けます。
- ② アンダープレートをネジ(小)で車載ホルダーに取り付けます。
- ③ アンダープレートに取り付けベルト(長)を縦方向に1本通します。



- ④ コンソールボックスのフタの上に、車載ホルダーを置きます。

- ⑤ ベルトの端をバックルに通し、コンソールボックスのフタに強く締め付けてください。


余ったベルトは、適当な長さに切ってください。



4. 別売のアームスタンドを使って取り付ける場合


- ① アームスタンドを車に取り付けます。

取り付け方法については、アームスタンド取扱説明書を参照してください。




- ② アームスタンドプレートをネジで車載ホルダーに取り付けます。

縦にして使用する場合



ネジ(小) アームスタンドプレート


横にして使用する場合



ネジ(大)

- ③ 車載ホルダーをアームスタンドに取り付けます。

- ④ 角度調節ツマミをゆるめると、車載ホルダーの角度を変えることができます。最適な角度にしてしっかり固定してください。



③ アームスタンド


④ 角度調節ツマミ

J-PHONE

J-PE02用 車載ホルダー

(PI-K3-01)取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。また、後々のために大切に保管してください。



本品は、J-PE02を固定するためのホルダーです。

車種により、取り付けができない場合があります。

アームスタンドは別売です。

[安全上のご注意]

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止事項が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。