

スタンダードメモリー8インチナビゲーション : AVIC-RLS901シリーズ

スタンダードメモリーナビゲーション : AVIC-RZS901シリーズ

スタンダードメモリーワイドナビゲーション : AVIC-RWS901シリーズ

○ : 使用可能、○*/△ : 一部制限あり、× : 使用不可

携帯機型番 アダプター型番	ハンズフリー				オーディオ	
	ハンズフリー通話 使用可否	メモリー読み出し 使用可否	データ通信接続可否		BTオーディオ	マルチ接続
			DUN	PAN		
FJL22 * (ARROWS Z)	○* ※5	○* ※14	×	- ※18	△ ※13※14	△ ※20
GRATINA2	○*	○	○	- ※18	- ※2	○
HTL23 * (HTC J butterfly)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
HTV31 * (HTC J butterfly)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
HTV32 * (HTC10)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
HTV33 * (HTC U11)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
HWV31 * (HUAWEI nova2)	○* ※5	△ ※22	- ※18	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYF31 * (GRATINA 4G)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYF33 * (TORQUE X01)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYF34 * (GRATINA 4G)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYF35 * (MARVERA)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYF36 * (かんたんケータイ)	○* ※5	△	×	- ※18	※5※7 ※12※13※14	△ ※19※20
KYF37 * (GRATINA)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYL22 * (DIGNO M)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV31 * (URBANO V01)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
KYV32 * (BASIO)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
KYV33 * (INFOBAR A03)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
KYV34 * (URBANO V02)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
KYV35 * (G02 TORQUE)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
KYV36 * (DIGNO rafre)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV37 * (Qua Phone)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV38 * (URBANO V03)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV40 * (rafre)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV41 * (TORQUE G03)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV42 * (Qua phone QX)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV43 * (BASIO3)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYV44 * (Qua phone QZ)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
KYY22 * (URBANO L02)	○* ※5	△	×	- ※18	△ ※13※14	△ ※20
KYY23 * (URBANO L03)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
KYY24 * (TORQUE G01)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
LGL22 * (isai)	×	×	×	○* ※16	○*	×
LGL23 * (G Flex)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
LGL24 * (isai FL)	×	×	×	×	○*	×
LGL25 * (Fx0)	×	×	- ※18	- ※18	○*	×
LGV31 * (isai VL)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
LGV32 * (isai vivid)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
LGV33 * (Qua phone)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
LGV34 * (isai Beat)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※18※20
LGV35 * (isai V30+)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
MARVERA	○* ※6	○	○	- ※18	×	△
MARVERA2	○* ※6	○	○	- ※18	×	△
SCL22 * (GALAXY Note3)	○* ※5	△	×	- ※18	○*	△ ※20
SCL23 * (GALAXY S5)	○* ※5	△	×	- ※18	○*	△ ※20
SCL24 * (GALAXY Note Edge)	○* ※5	○* ※14	×	○* ※16	○*	△ ※20
SCV31 * (Galaxy S6 edge)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SCV32 * (Galaxy A8)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SCV33 * (Galaxy S7 edge)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に關しての結果です。

※ 同型番の携帯電話機種全ての結果を保證するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2018年6月28日までで一定の条件下で動作を
確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、
一覧表の情報が変更になる可能性があります。

※ 通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に
關するものであり、通話品質、データの通信能力等を評價、保證するものでは
ありません。※ 2018年6月28日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種
については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により

一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に「*」が付いている端末はスマートフォン・ガラホです。

※ 「データ通信可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信
機能の使用可否です。

※ 次のプロフィールに対応しています。

● HFP (Hands Free Profile)

● OPP (Object Free Profile)

● DUN (Dial Up Network Profile)

● PAN (Personal Area Network Profile)

● SPP (Serial Port Profile)

● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

● PBAP (Phone Book Access Profile)

通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロフィールが搭載されている必要があります。

※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothハンズフリーアダプター

(対応プロフィール: HSP (Headset Profile)) には対応しておりません。

※ マルチ接続とは、複数のプロフィールを同時に接続することです。

ハンズフリー

※ 1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。

※ 2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。

※ 4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけれません。

※ 5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。

※ 6 ナビからの登録は、出来ません。

※ 7 携帯電話からHFP接続が出来ません。

※ 12 携帯電話にメモリアル機能がありません。

※ 14 転送されたグループは、全て同一のグループ番号となります。

※ 16 データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。

※ 18 携帯電話にデータ通信機能がありません。

※ 22 メモリ転送時、名前の「読み」が転送されません。

オーディオ

※ 2 BTオーディオ機能がありません。

※ 5 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ 7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ 9 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ 12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ 13 ナビからの早送り操作は出来ません。

※ 14 ナビからの巻戻し操作は出来ません。

※ 18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。

※ 19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ 20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。

※ 26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます。

※ 33 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

SCV35 * (Galaxy S8+)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※9※13※14	△ ※20※33
SCV36 * (Galaxy S8)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※9※13※14	△ ※20※33
SCV37 * (Galaxy Note8)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SCV38 * (Galaxy S9)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SCV39 * (Galaxy S9+)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHF31 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SHF32 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SHF33 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SHF34 * (AQUOS K)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHL23 * (AQUOS PHONE SERIE)	○* ※5	△	×	- ※18	△ ※13※14	△ ※20
SHL24 * (AQUOS PHONE SERIE mini)	○* ※5	△	×	- ※18	△ ※13※14	△ ※20
SHL25 * (AQUOS SERIE)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SHV31 * (AQUOS SERIE mini)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SHV32 * (AQUOS SERIE)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SHV33 * (AQUOS SERIE mini)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV34 * (AQUOS SERIE)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV35 * (AQUOS U)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV36 * (BASIO2)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV37 * (AQUOS U)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV38 * (AQUOS SERIE mini)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV39 * (AQUOS R)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV40 * (AQUOS sence)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV41 * (AQUOS R compact)	○* ※5	○*	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SHV42 * (AQUOS R2)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SOL23 * (Xperia Z1)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SOL24 * (Xperia Z Ultra)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SOL25 * (Xperia ZL2)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SOL26 * (Xperia Z3)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SOV31 * (Xperia Z4)	○* ※5	△	×	○* ※16	○*	△ ※20
SOV32 * (Xperia Z5)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SOV33 * (Xperia X Performance)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SOV34 * (Xperia XZ)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SOV35 * (Xperia XZs)	○* ※5	○*	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
SOV36 * (Xperia XZ1)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※5※13※14	△ ※20
SOV37 * (Xperia XZ2)	○* ※5	△	×	○* ※16	△ ※13※14	△ ※20
iPhone 6 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	○*
iPhone 6 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	○*
iPhone 6s *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone 6s Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone 7 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone 7 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone SE *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone 8 *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone 8 Plus *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20
iPhone X *	○* ※5	○*	- ※18	○* ※16	○*	△ ※20